¡ADVERTENCIA!	EDAD RECOMENDADA:	MESES
WARNING!	RECOMMENDED AGE:	MONTHS
ATTENTION!	ÂGE RECOMMANDÉ:	MOIS
ACHTUNG!	EMPFOHLENES ALTER:	MONATE
WAARSCHUWING!	AAN TE BEVELEN LEEFTIJD:	MAANDEN
ATENÇÃO!	IDADE RECOMENDADA:	MESES
AVVERTENZA!	ETÀ RACCOMANDATA: **18-36**	MESI
ADVARSEL!	ANBEFALET ALDER:	MÅNEDER
VARNING!	REKOMMENDERAD ÅLDER:	MÅNADER
ADVARSEL!	ANBEFALT ALDER:	MÅNEDER
VAROITUS!	SUOSITELTU IKÄ:	KUUKAUTTA
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑ:	ΜΗΝΕΣ
تحذير! العمر الموصى به		أشهر

PESO MÁXIMO RECOMENDADO:	**20 Kg**
RECOMMENDED MAXIMUM WEIGHT:	**44 lb**
POIDS MAX. RECOMMANDÉ:	
EMPFOHLENES GEWICHT:	
MAXIMUM AANBEVOLEN GEWICHT:	
PESO MÁXIMO RECOMENDADO:	
PESO MASSIMO RACCOMANDATO:	
MAKSIMUM ANBEFALET VÆGT:	
HÖGST REKOMMENDERAD VIKT:	
VEILEDENDE MAKSIMUMSVEKT:	
SUOSITELTU ENIMMÄISPAINO:	
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ:	
النقل الأقصى الموصى به	

FR Informations utiles, à conserver.

ATTENTION! EN RAISON DE SES DIMENSIONS, CE JOUET NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANT DE PLUS DE 3 ANS.

ATTENTION! L'utilisation du jouet doit se faire avec prudence, car son maniement requiert une grande dextérité pour prévenir toute chute ou collision susceptible d'occasionner des blessures à l'utilisateur ou aux tiers.

ATTENTION! À n'utiliser que sous la surveillance directe d'un adulte. Ne pas utiliser sur la voie publique. N'utilisez ce jouet que sur un sol plan, nivelé et offrant une bonne adhérence. Il est indispensable de vérifier régulièrement le bon état et le serrage des éléments de fixation, vis, boulons et rondelles, afin d'eviter tout risque de chute. Ne pas utiliser dans des lieux pouvant présenter un quelconque danger pour le conducteur, les piétons ou les animaux domestiques, tels qu'une pente prononcée, des escaliers, à proximité d'une rivière, d'une flaque d'eau, etc. Cette clause ne va en rien à l´encontre des droits du consommateur.

ATTENTION! Processus de traitement des appareils électroniques arrivés en fin de vie utile.Le symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.

FABRIQUÉ EN ESPAGNE
FEBER est une marque déposée appartenant à FAMOSA
www.famosa.es

ES Informaciones utiles a conservar.

ADVERTENCIA! NO DEBE UTILIZARSE POR NIÑOS MAYORES DE 36 MESES POR EL TAMAÑO DEL JUGUETE.

¡ADVERTENCIA! El juguete ha de usarse con prudencia puesto que requiere gran habilidad para evitar caídas o colisiones que causen heridas al usuario o a terceras partes.

¡ADVERTENCIA! Se utilizará exclusivamente bajo la vigilancia directa de una persona adulta. No utilizar en la vía pública. La superficie adecuada para el correcto funcionamiento del juguete debe ser suelo llano, nivelado y con buena adherencia. Es necesario realizar mantenimientos y controles periódicos de los elementos de sujeción, tornillos, tuercas, varillas y anclajes. En caso de no efectuarse dichos controles el juguete puede volcar o provocar una caída. No utilizar en áreas que puedan representar peligro para el conductor, peatones y mascotas, como pendientes pronunciadas, escalones, cerca de ríos, charcas, etc. Esto no afecta a los derechos del consumidor.

¡ADVERTENCIA! Procesado de aparatos electrónicos al final de su vida útil.El símbolo, inscrito en el producto o su embalaje, indica que este producto no debe ser procesado junto con los deshechos domésticos. Debe llevarlo a un punto de reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Asegurando la apropiada eliminación de este producto, ayuda a prevenir consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana. El reciclado de los materiales ayuda a preservar los recursos naturales.

FABRICADO EN ESPAÑA
FEBER es una marca propiedad de:FAMOSA
www.famosa.es

DE Gebrauchsinformationen zur Aufbewahrung.

WARNUNG! DARF WEGEN DER GRÖSSE DES SPIELZEUGS NICHT VON KINDERN ÜBER 36 MONATEN VERWENDET WERDEN!

ACHTUNG! Das Spielzeug ist mit Vorsicht zu verwenden, da große Geschicklichkeit notwendig ist, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, bei denen der Benutzer oder Dritte Verletzungen erleiden können.

ACHTUNG! Das Spielzeug darf nur unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden. Nicht auf öffentlichen Straßen verwenden. Für die korrektes Benutzung des Spielzeugs eignet sich ein ebener Boden mit guter Haftung. Die Halterungselemente, Schrauben, Muttern, Stäbe und Verankerungen müssen regelmäßig überprüft und gewartet werden. Sollten diese Prüfungen nicht erfolgen, kann das Spielzeug umkippen oder einen Sturz verursachen. Nicht in Bereichen verwenden, bei denen Gefahr für den Fahrer, Fußgänger oder Haustiere besteht, wie z. B. auf starken Steigungen oder Treppen, in der Nähe von Flüssen oder Tümpeln usw. Die Verbraucherrechte sind davon nicht betroffen.

WARNUNG! Entsorgung elektronischer Apparate am Ende ihrer Nutzzeit.Das Symbol, welches auf dem Produkt oder der Verpackung erscheint, zeigt an, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss zu einem Recyclingpunkt für elektrische und elektronische Apparate gebracht werden. Die angemessene Entsorgung dieses Produktes abzusichern, bedeutet potentiellen negativen Konsequenzen für die Umwelt und die Gesundheit der Menschheit vorzubeugen. Das Recycling der Materialien hilft, die natürlichen Ressourcen zu schützen.

HERGESTELLT IN SPANIEN
Die Marke FEBER ist Eigentum von FAMOSA
www.famosa.es

EN Useful information to keep.

WARNING! DUE TO ITS SIZE, THIS TOY SHOULD NOT BE USED BY CHILDREN OVER 36 MONTHS.

WARNING! The toy should be used with caution as skill is required to prevent falls or collisions that could injure the user or other persons.

WARNING! To be used exclusively under the surveillance of an adult. Do not use on public pathways. The toy should only be used on a flat, smooth surface with good traction. It is important to carry out regular maintenance and check on the various parts of the toy, screws, washers and nuts to ensure safe play. If these checks and controls are not carried out, the toy could prove unstable. Do not use in areas which could incur danger for the driver, pedestrians or pets, for example on steep slopes, stairs, near rivers, pools etc. This does not affect your statutory rights.

WARNING! Processing of electronic equipment at the end of their service life.

The symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed with household waste. It must be brought to an electric and electronic waste collection point for recycling and disposal. By ensuring the appropriate disposal of this product you also help in preventing potentially negative consequences for the environment and human health. The recycling of materials helps preserve our natural ressources.

MADE IN SPAIN
FEBER is a trademark of: FAMOSA
www.famosa.es

NL Nuttige informatie om te bewaren.

LET OP! NIET GESCHIKT VOOR KINDEREN OUDER DAN 36 MAANDEN VANWEGE DE AFMETINGEN VAN HET SPEELGOED.

WAARSCHUWING! Het speelgoed moet voorzichtig gebruikt worden aangezien het enige vaardigheid vergt om vallen en botsingen te voorkomen, die de gebruiker of derden zouden kunnen verwonden.

WAARSCHUWING! Uitsluitend onder direct toezicht van een volwassene gebruiken. Niet op de openbare weg gebruiken. Een geschikt oppervlak voor de juiste werking van het speelgoed is een vlakke, waterpas en vaste vloer Het is nodig om de bevestigingselementen, schroeven, moeren, stangen en bevestigingspunten regelmatig te controleren en te onderhouden. Als deze controles niet worden uitgevoerd kan het speelgoed omkiepen of een val veroorzaken. Niet gebruiken op plaatsen die een gevaar kunnen zijn voor de bestuurder, voetgangers en huisdieren, zoals steile hellingen, afstapjes, dichtbij rivieren, plassen, enz.

Dit heeft geen gevolgen voor de rechten van de consument.

WAARSCHUWING! Verwerking van elektronische toestellen bij het beëindigen van de gebruiksduur. Het symbool, aangegeven op het product of de verpakking hiervan, duidt aan dat het product niet mag worden verwerkt samen met huishoudelijk afval. U dient het te brengen naar een inzamelpunt voor recyclage van elektrische en elektronische apparatuur. Door te zorgen voor de geschikte verwijdering van dit product, helpt u potentieel negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. De recyclage van de materialen draagt bij tot het behouden van de natuurlijke rijkdommen.

WERD IN SPANJE GEFABRICEER
Het merk FEBER is eigendom van FAMOSA
www.famosa.es

SV Nyttig information som bör sparas.

OBS! PÅ GRUND AV LEKSAKENS STORLEK BÖR DEN INTE ANVÄNDAS AV BARN ÖVER 3 ÅR.

VARNING! Leksaken ska användas med försiktighet och kräver stor koncentration för att undvika fall och kollisioner som kan orsaka skador på användaren eller tredje part.

VARNING! Får användas endast under direkt tillsyn av vuxen. Får ej användas på allmän väg. För att leksaken ska fungera korrekt bör den användas på plant underlag med fast yta. Det krävs regelbundet underhåll och kontroller av fästen, skruvar, muttrar, linor och förankringar. Om sådana kontroller inte utförs kan leksaken välta eller orsaka fall. Får ej användas i områden som kan innebära fara för förare, fotgängare och hundjur, såsom branta backar, trappor, vid vattendrag, vattenpölar osv. Detta påverkar inte konsumentens rättigheter.

VARNING! Behandling av elektriska apparater vid slutet av deras liv.

Symbolen inristat på produkten eller förpackningen, anger att denna produkten inte ska behandlas tillsammans med hushållsskräp. Den ska tas till en återvinnings plats för elektiska och elektroniska apparater. Om Ni forsäkrar att denna produkten elimineras pa ett lämpligt sätt, hjälper det att förhindra möjliga negativa konsekvenser för miljön och folkhälsan. Återvinning av material hjälper att skydda naturtillgångar.

TILLVERKAD I SPANIEN
FEBER är ett märke som tillhör:FAMOSA
www.famosa.es

NY Ta vare på denne nyttige informasjonen.

ADVARSEL! BØR IKKE BRUKES AV BARN PÅ OVER 36 MÅNEDER GRUNNET LEKENS STØRRELSE.

ADVARSEL! Leken må brukes med forsiktighet. Det kreves betydelige ferdigheter for å unngå fall eller kollisjoner som kan skade brukeren eller andre.

ADVARSEL! Skal kun brukes under direkte tilsyn av en voksen person. Skal ikke brukes på offentlig vei. For at leken skal fungere korrekt bør underlaget være flatt, jevnt og ikke glatt. Det må utføres jevnlig vedlikehold og kontroll av festeelementer, skruer, mutrer, stenger og forankringer. Hvis ikke disse kontrollene utføres, kan leken velte eller forårsake fall. Skal ikke brukes på steder som representerer fare for føreren, fotgjengere og kjæledyr, som for eksempel bratte bakker, trapper, i nærheten av elver eller vanndammer osv.

Dette påvirker ikke forbrukerens rettigheter.

ADVARSEL! Behandling av elektriske apparater etter levetid.

Symbolet som står på produktet eller på emballasjen angir at dette produktet ikke skal kastes med husholdningsavfall. Du må ta det med til en miljøstasjon for resirkulering av elektroniske og elektriske bestandeler. Ved at å sørge for forsvarlig renovasjon av dette produktet, bidrar du til å forebygge potensielle negative virkninger på miljø og helse. Resirkulering av materialene bidrar til bevaring av naturens ressurser.

PRODUSERT I SPANIA
FEBER er et merke som tilhører:FAMOSA
www.famosa.es

SUO Hyödyllistä tietoa säilytettäväksi.

VAROITUS! YLI 3 VUOTIAITTEN LASTEN EI PIDÄ KÄYTTÄÄ LELUA SEN KOON TAKIA.

VAROITUS! Lelua on käytettävä varoen. Lelun käyttö vaatii taitoa. Sen huolimaton käyttö voi aiheuttaa kaatumisen tai törmäyksen, josta voi olla seurauksena vahinkoa käyttäjälle tai kolmansille osapuoleille.

VAROITUS! Lelua saadaan käyttää ainoastaan aikuisen valvonnassa. Sitä ei saa käyttää julkisilla kulkuväylillä. Jotta lelu toimisi asianmukaisesti, tulee alustan olla tasainen ja se ei saa olla liukas. Tuotetta on huollettava ja tarkastettava säännöllisesti; on varmistettava, että kiinnikkeet, ruuvit, mutterit, tangot ja kiinnitykset ovat asianmukaisesti kiinni. Ilman näitä säännöllisiä tarkastuksia lelu voi kaatua tai se voi aiheuttaa kaatumisvaaran käyttäjälle. Tuotetta ei saa käyttää paikoissa, joissa sen käyttö voi aiheuttaa vaaran käyttäjälle, jalankulkijoille tai lemmikeille, kuten jyrkät rinteet, portaat, vesistöjen läheisyys, lammikot jne. Tällä ei ole vaikutusta kuluttajan oikeuksiin.

VAROITUS! Sähkölaitteiden poisto käytöstä niiden käyttöajan kuluttua umpeen.

Tuotteessa tai sen pakkauksessa esiintyvä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa poistaa käytöstä muun talousjätteen mukana. Tuote tulee viedä sähkö- ja elektroniikkalaitteille tarkoitettuun kierrätyspisteeseen. Tuotteen asianmukainen käytöstäpoistaminen auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaitallisia seuraamuksia. Materiaalien kierrättäminen edesauttaa luonnonvarojen säilymistä.

VALMISTETU ESPANJASSA
FEBER er et merke som tilhører:FAMOSA
www.famosa.es

ΕΛ Χρήσιμες πληροφορίες.

Προειδοποίηση! Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 36 μηνών, λόγω του μεγέθους του παιχνιδιού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η χρήση του παιχνιδιού πρέπει να γίνεται με προσοχή, γιατί απαιτεί μεγάλη επιδεξιότητα, ώστε να αποφεύγονται πτώσεις ή συγκρούσεις που ενδέχεται να τραυματίσουν τον χρήστη ή τρίτους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Να χρησιμοποιείται πάντα υπό την επίβλεψη ενηλίκου. Μην χρησιμοποιείτε σε δημόσιο δρόμο. Για τη σωστή λειτουργία του παιχνιδιού πρέπει χρησιμοποιείται σε οριζόντια, επίπεδη και καλής πρόσφυσης επιφάνεια. Πρέπει να πραγματοποιείται συντήρηση και περιοδικοί έλεγχοι στα στοιχεία συγκράτησης, στις βίδες, στα παξιμάδια, στις ράβδους και στα άγκιστρα. Σε αντίθετη περίπτωση το παιχνίδι μπορεί να αναποδογυρίσει ή να προκληθεί πτώση. Μην χρησιμοποιείτε σε περιοχές που ενδέχεται να δημιουργεί κίνδυνο στον οδηγό, στους πεζούς και στα ζώα, όπως απότομες πλαγιές, σκαλοπάτια, κοντά σε ποτάμια, νερόλακκους, κ.λπ.Αυτό δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του καταναλωτή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Επεξεργασία των ηλεκτρονικών συσκευών έως το τέλος της διάρκειας ζωής τους. Το σύμβολο που αναγράφεται στο προϊόν ή στη συσκευασία του, υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να επεξεργάζεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να το πετάξετε σε σημείο ανακύκλωσης για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Η διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτού του προϊόντος, βοηθάει στην πρόληψη αρνητικών ενδεχομένων συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθάει στη διατήρηση των φυσικών πόρων.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
Η FEBER είναι μια μάρκα ιδιοκτησία της:
www.famosa.es

معلومات مفيدة يرجى الاحتفاظ بها.

تحذير! يجب عدم استعماله من قبل الاطفال الذين يزيد عمرهم عن 36 شهرا، نظرا لحجم اللعبة.

تحذير! يجب أن تستخدم اللعبة بحذر لأنه يتطلب مهارة كبيرة لتجنب السقوط أو السقوط أو التصادم مما يتسبب في اصابة المستخدم أو أطراف أخرى.

تحذير! يجب استخدامه حصرا تحت مراقبة مباشرة من شخص بالغ. لايجب استخدامه على الطرق العامة. ينبغي أن تكون الارض مستوية السطح ودرجة الالتصاق مقبولة لتشغيل اللعبة بشكل مناسب. يتوجب القيام بأعمال الصيانة والمراقبة الدورية لعناصر التشبيك والمسامير والبراغي والقضبان والاسناد. في حال عدم القيام بالمراقبة فانه ربما يتسبب في قلب اللعبة او تسبب السقوط منها. لاتستخدم في المناطق التي قد تشكل خطرا على السائق والمشاة والحيوانات الاليفة، مثل المنحدرات الشديدة والسلالم وقرب الانهار والجداول ومالى ذلك.

تحذير! معالجة الأجهزة الكهربائية عند إنتهاء فترة صلاحيتها. الرمز المسجل على المنتوج

أو على علبته يشير إلى أنه لا يجب رمي هذا المنتوج مع الفضلات المنزلية. بل أخذه إلى مركز مختص بتدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. ضمان إزالة هذه المنتوج بشكل صحيح يساعد على درء مضاعفات سلبية محتملة على البيئة والصحة البشرية. إعادة تدوير المواد يساعد على صيانة الموارد الطبيعية.

صنع في إسبانيا.

"فيبر" علامة ملوكة لمجموعة "فاموسا"

E-mail:atencionconsumidor@famosa.es
www.famosa.es

LE RECOMENDAMOS GUARDE ESTAS INFORMACIONES.
WE RECOMMEND YOU TO KEEP THIS INFORMATION.
NOUS VOUS RECOMMANDONS DE CONSERVER CES INFORMATIONS.
RECOMENDAMOS QUE GUARDE ESTAS INFORMAÇÕES.
WIR EMPFEHLEN DIESE INFORMATIONEN AUFZUBEWAHREN.
WIJ RADEN U AAN DEZE INFORMATIE TE BEWAREN.
RACCOMANDIAMO DI CONSERVARE QUESTE INFORMAZIONI.
ZALECAMY ZACHOWANIE TYCH INFORMACJI.
VI ANBEFALER, AT DU GEMMER DISSE INFORMATIONER.
VI REKOMMENDERAR DIG ATT SPARA DENNA INFORMATION.
VI ANBEFALER AT DU TAR VARE PÅ DENNE INFORMASJONEN.
TÄMÄ TIEDOTE ON SYYTÄ SÄÄSTÄÄ.
TYTO INFORMACE DOPORUČUJEME USCHOVAT.
VI ANBEFALER AT DU TAR VARE PÅ DENNE INFORMASJONEN.
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.
معلومات يجب الإحتفاظ بها

PO Informações úteis a guardar.

ATENÇÃO! NÃO DEVE SER UTILIZADO POR CRIANÇAS MAIORES DE 36 MESES EM VIRTUDE DO TAMANHO DO BRINQUEDO.

ATENÇÃO! O brinquedo é para ser usado com prudência, visto que requer grande destreza para evitar quedas ou colisões que causem feridas ao utilizador ou ainda a terceiras pessoas.

ATENÇÃO! A ser usado exclusivamente sob a vigilância directa de um adulto. Não utilizar na via pública. A superfície adequada para o funcionamento correcto deste brinquedo, deve ser plana, nivelada e com uma boa aderência. É necessário fazer manutenção e controlos periódicos às peças do brinquedo, tais como: parafusos, porcas e encaixes, para evitar o risco de uma queda. Não utilizar em áreas que possam representar perigo para o condutor, peões e animais de companhia, como pendentes acentuadas, degraus, perto de rios, charcos, etc. Isto não afecta os direitos do consumidor.

ATENÇÃO! Processamento de aparelhos electrónicos no fim da sua vida útil. O símbolo, inscrito no produto ou na sua embalagem, indica que este produto não deve ser processado juntamente com os detritos domésticos. Deve levá-lo a um ponto de reciclagem de dispositivos eléctricos e electrónicos. Assegurando a apropriada eliminação deste produto, ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o Meio Ambiente e para a saúde humana. A reciclagem dos materiais ajuda a preservar os recursos naturais.

FABRICADO EM ESPANHA
A FEBER é uma marca propiedade da FAMOSA
www.famosa.es

IT Informazioni utili da conservare.

AVVERTENZA! A CAUSA DELLE DIMENSIONI DEL GIOCATTOLO, NON DEVE ESSERE UTILIZZATO DA BAMBINI DI PIÙ DI 36 MESI.

ATTENZIONE! Il giocattolo deve essere utilizzato con prudenza, poiché richiede particolare abilità per evitare cadute o urti che potrebbero causare lesioni all'utente o a terzi.

ATTENZIONE! Utilizzare solo sotto la sorveglianza di una persona adulta. Non utilizzare su strade pubbliche. Per il corretto funzionamento del giocattolo, utilizzare su una superficie piana e livellata con una buona aderenza. È necessario eseguire la manutenzione e i controlli periodici degli elementi di fissaggio, viti, dadi, perni e tiranti. In caso contrario, il giocattolo potrebbe capovolgersi o provocare una caduta. Non utilizzare in zone che potrebbero essere pericolose per il conducente, i pedoni o gli animali domestici, quali discese ripide, gradini, in prossimità di fiumi, stagni, ecc. Ciò non pregiudica i diritti del consumatore.

ATTENZIONE!! Come processare apparecchi elettronici alla fine della loro vita utile.Il simbolo iscritto nel prodotto o il suo imballaggio indica che questo prodotto non deve essere processato insieme ai residui domestici. Deve portarlo a un punto di riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici. Assicurando l'appropriata eliminazione di questo prodotto, aiuta a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e la salute umana. Il riciclaggio dei materiali aiuta a preservare le risorse naturali.

FABBRICATA IN ESPAGNA
FEBER è una marca proprietà di FAMOSA
www.famosa.es

DK Information, der bør gemmes som reference.

ADVARSEL! BØRN ÆLDRE END 36 MÅNEDER BØR IKKE BRUGE LEGETØJET PÅ GRUND AF DETS STØRRELSE.

ADVARSEL! Legetøjet skal bruges med forsigtighed, da det kræver stor opmærksomhed at undgå styrt eller sammenstød, der kan føre til skader på brugeren eller andre.

ADVARSEL! Må kun anvendes under opsyn af en voksen. Må ikke anvendes på offentlige veje. Legetøjet bør anvendes på en overflade, der er flad, vandret og giver et godt fodfæste. Det er nødvendigt at foretage regelmæssig vedligeholdelse og kontrol af fastgørelseselementerne, skruer, møtrikker, stange og forankringer. Hvis nævnte kontrol ikke foretages, kan legetøjet vælte eller forårsage et fald. Bør ikke anvendes på steder, hvor brugen kan udgøre en fare for føreren, fodgængere og dyr, som f.eks. på stejle bakker, trappetrin, nær floder, damme osv. Dette påvirker ikke forbrugerens rettigheder.

ADVARSEL! Kassering af elektroniske apparater, når de er blevet uanvendelige.

Symbolet, der er markeret på produktet eller dets emballage, angiver at dette produkt ikke bør kasseres sammen med det almindelige affald. Det bør afleveres på en genbrugsplads med containere til elektriske og elektroniske produkter. Ved at sørge for den passende bortskaffelse af dette produkt, hjælper De med at undgå eventuelle negative følger for miljøet og for vores helbred. Materialegenbrug er med til at bevare naturens ressoucer.

FREMSTILLET I SPANIEN
FEBER er et registreret varemærke fra: FAMOSA
www.famosa.es

Famosa
Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A.
Edificio FAMOSA
Polígono Industrial "La Marjal"
Ctra. Onil-Castalla (CV-815)
03430 Onil – Alicante (España)
N.I.F: A-84 392 596

Pilas incluidas. NO REEMPLAZABLES.
Batteries included. NOT REPLACEABLE.
Piles incluses. PILES NON REMPLAÇABLES.
Batterien eingeschlossen. NICHT AUSWECHSELBAR.
Inclusief batterijen. BATTERIJEN ZIJN NIET VERVANGBAAR
Pilhas incluídas. INSUBSTITUÍVEIS.
Pile incluse. NON SOSTITUIBILI.
Batterier ingår. DE KAN IKKE ERSTATTES MED ANDRE.
Batterier medfølger. EJ UTBYTBARA.
Batteriene er inkluderte. IKKE UTSKIFTBARE.
Paristot sisältyvät - pakkaukseen. EIVÄT VAIHDETTAVISSA.
Περιλαμβάνονται οι μπαταρίες. ΜΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΜΕΣ.
تشمل البطاريات امضيوعت نكمي ال





© Famosa 2015

IT00146074

PARA IR HACIA ADELANTE
MOVING FORWARDS
POUR AVANCER DANS LE SENS DE LA MARCHE
ZUM VORWÄRTS FAHREN
OM VOORUIT TE RIJDEN
PARA IR PARA A FRENTE
PER ANDARE IN AVANTI
SÅDAN KØRER MAN FREMAD
FÖR ATT KÖRA FRAMÅT
HVORDAN KJØRE FOROVER
ETEENPÄIN AJAMINEN
ΓΙΑ ΝΑ ΚΙΝΗΘΕΙΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ:
للتقدم نحو الامام.

PARA GIRAR
TURNING
POUR TOURNER
ZUR RICHTUNGSÄNDERUNG
OM TE DRAAIEN
PARA RODAR
PER GIRARE
SÅDAN DREJER MAN
FÖR ATT SVÄNGA
HVORDAN SVINGE
KÄÄNTYMINEN
ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΡΙΨΕΤΕ:
الالتفاف.